

Doppeltraverse oder Einfachtraverse?

Doppeltraversen haben auf jeder Seite 2 Einhängen. Das ergibt eine stabile Winkelverbindung mit dem Pfosten. Will man aber ganz oben einen Fachboden anbringen, dann muß man dafür Einfachtraversen verwenden.

